

見リオン' S3-V2 利用マニュアル(簡易版)

第1版
(2023/7/1)



ご利用の見リオン' Sポケット製品情報（製品到着時、手書きで記入下さい） ※弊社へお問い合わせの際、以下番号をお伺いしますので、ご協力願います	
日建リース管理番号	
カメラシリアル	

目次

1.	同梱物について.....	3
3.	カメラ本体のLEDについて.....	4
4.	カメラ映像を見る方法(ビューアの利用方法).....	5
5.	通信不安定・不能時のメモリー機能について.....	5
6.	詳しい操作説明、注意事項、よくある質問について.....	5
7.	困ったときは.....	6

【お願い】

カメラ納品後、本設置する前に、LTE 通信が可能な、事務所の窓側などで、一度電源を入れて頂き、起動確認・通信確認をお願い致します。

【確認は、納品後 3 日以内をお願い致します】

※設置までの間の保管状態で、本体カメラドーム内に結露が発生する可能性があります。

その場合、設置後 4～5 日で解消することが多い為、状況のご確認をお願い致します。

カメラとクラウドで通信するための設定を、納品後の初回通信時に自動で行います。

この設定が期間内に完了しないと、ご利用いただけない状態になる場合があります。

ご協力のほど、お願い致します。

【お知らせ】

カメラを設置できる「単管三脚」をレンタルで提供しております。

ご用命は、弊社営業迄お願い致します。

改訂履歴	
2023. 7. 1	新規作成
2024. 1. 10	内容表現一部修正

1. 同梱物について

別途、添付しております「納品付属品一覧&返却チェックリスト」をご確認ください。

2. 本体の設置方法

カメラドーム部は必ず、下方に向けて設置してください

上方撮影にはご利用いただけません。

また、**設置・盛替え（移動）の際は、必ず「電源コードを抜いた」状態で行ってください。**

電源コードを入れたまま、設置・盛替え（移動）すると、故障の原因となります。

- ① カメラと一体化になっている金具に、単管取り付けクランプが固定されていることを確認します。角度のずれやナットの緩みがある場合は、角度を調整しながらナットを締めて固定します。



- ② カメラの設置位置を決めて、2箇所のナットを締めて固定します。



⚠【注意】故障の原因となるため、カメラは必ずレンズを下向きにして水平に設置してください。起動時にカメラのPTZ機能が正しく動作するよう自動調整が働くため、安定した場所で静止した状態で起動してください。

【補足】

電源ケーブルは、可能な限り単管パイプに、バンドなどで、止めて頂くようお願い致します。（イメージ→）

ケーブルの自重で外れることは無いように設計されておりますが、ケーブルが風にあおられたり、人などが接触してしまうことがあり、カメラ落下、ケーブル抜けの要因になる為、ご注意をお願い致します。

（ケーブル抜け故障の場合、故意による故障と判断され、保証サービスをご加入頂いても、適用外となります）



カメラの電源ケーブルは、「5m」です。

AC100V の 2P タイプとなり、防雨型コンセントを採用しております。

ケーブル長が不足する場合は、市販されている「防雨型電源延長ケーブル」をご用意頂き、配線頂くようお願い致します。

（弊社でも、電源延長ケーブルを「販売」にて対応致します。担当営業までご用命ください）



3. カメラ本体のLEDについて



LEDの種類		説明
POWER		電源の状態
CAM		カメラの状態
LTE		LTE通信の状態
LTE	Low	LTE通信の電波接続が弱い状態
	Mid	LTE通信の電波接続が中程度の状態
	High	LTE通信の電波接続が強い状態

各LEDの示す意味

名称	ライトの色	状態	備考
POWER	緑点灯	電源供給中	電源が供給されている状態です。
CAM	橙色点灯	起動処理中	起動中です。そのままお待ち下さい。※1
	緑点灯	正常	正常に起動している状態です。
	赤点灯	異常	正常に起動できていない状態です。再起動をお試しください。※2
LTE	赤点滅	LTE接続試行中	LTE接続を試行中です。この状態が長時間続いている場合は電波状態が良い場所への設置、または再起動をお試しください。
	緑点灯	LTE接続中	LTEに接続中であり、映像をご覧いただける状態です。
	赤点灯	LTE接続異常	LTE 接続エラー状態です。再起動をお試しください。
	緑点滅	SIM異常	SIM を認識できていません。再起動をお試しください。
LTE Low	緑点灯	電波強度 弱	LTEの電波強度が弱い状態です。
LTE Mid	緑点灯	電波強度 中	LTEの電波強度が中程度の状態です。
LTE High	緑点灯	電波強度 強	LTEの電波強度が強い状態です。

■電源を入れてから、通常動作するまで、おおよそ5分程度かかります。

短時間（3～5分）内の、電源 OFF/ON を繰り返すと、エラーが起きやすくなります。

■設置時の電波強度は「LTE High」が点灯する状態を推奨します。「LTE Mid」点灯の状態でも、ご利用いただけますが、状況により映像切断、PTZ 操作エラーが起きる場合があります。

※1：電源投入後、約1分程度は、橙点灯します。エラーではありません。

※2：カメラのシステムが正常起動できていない状態の時は、「CAM」LEDのみ赤点灯し、LTE/LTE Low/Mid/HighのLEDが消灯します

4. カメラ映像を見る方法(ビューアの利用方法)

パソコン、タブレット、スマートフォンから、見る事が出来ます



【パソコン・Windows タブレットの場合】以下 URL にアクセスしログインしてください

<https://nikken.safie.link>



【スマートフォン・タブレット(Android/iPad)の場合】

Android の場合は、「Play ストア」、iOS(iPad)の場合は、「AppStore」から
「Safie Viewer モバイルアプリ」をインストールしてください



ビューアの利用方法詳細については、「6」の FAQ サイトをご利用ください

5. 通信不安定・不能時のメモリー機能について

「見リオン' S3-V2」には、LTE 通信が不安定や、LTE 基地局停止などの際に、撮影映像を一時保管するメモリー機能が搭載されております。

■メモリー機能の動作条件

電源を入れ、撮影を開始(クラウドに映像保存開始)した後、何らかの影響により通信が途切れた場合に、メモリー機能が動作します。

電源を入れた後、クラウドへ通信できない状態では、メモリー機能は動作いたしません。
(カメラの電源が入っていないとき[Power が「緑点灯」以外の時]は、撮影していません。)

メモリー機能は、ネットワーク障害時に自動で動作するものです。

また、メモリーされた映像は、LTE 通信が回復後に、クラウドへ自動保存されます。

パソコンなどで直接読み込むことはできません。

本機能は、ネットワーク切断時の映像保存を「完全に保証する機能」ではありませんので、本機能の動作で映像が補完されない場合もありますので、ご了承ください。

6. 詳しい操作説明、注意事項、よくある質問について

本体に関する「取扱説明書」「サポート情報」「よくある質問」については、弊社ホームページに掲載しておりますので、是非ご利用ください

日建リース工業 ICT・IoT よくある質問(FAQ)

https://www.nrg.co.jp/nikkenlease/ict_faq

日建リース FAQ

検索



7. 困ったときは

電源を入れても、「映像が映らない」「途切れる」「GPS で位置情報が表示されない」などの場合は、お問い合わせの前に、以下内容をご確認ください。

●LTE サービスエリアをご確認ください

見リオン' S3-V2 は、ドコモ系 MVNO の SIM を使用しています。

LTE サービスエリア外や、LTE 不安定となる場所でご利用場合は、通信が途切れ映像が映らない場合があります。

LTE 不安定になる場所の例：鉄筋ビルの億、地下、高所、市街地から離れた場所など
また、イベント会場・通勤時間帯の駅周辺では、通信混雑により、映らない現象が発生する場合があります。

※メモリー機能により、「リアルタイム」映像視聴では途切れている場合でも、時間あけて確認頂くと、該当時間の映像が補完されている場合があります。

●カメラ上部が開けている場所に設置してください

本機に搭載のGPSによる位置情報測位機能は、GPS衛星信号を受信して、位置情報を記録いたします。

カメラ上部が建物の屋根などで上空がふさがれている場合は、位置情報を測位できず、マップビューアで、位置を表示することができません。

(設置場所の都合で、GPS衛星信号が取れなくても、手動でカメラ位置を設定することが出来ます。詳細は、「6」のFAQサイトをご確認ください。

●屋外設置カメラの為、設置運用中は常時電源が利用できるようにしてください

本機は、屋外設置タイプですが、屋外設置中は「**常時AC電源を供給**」してください。

ソーラー発電システム、発電機などでも「AC100V」が利用できれば、カメラは動作致しますが、夜間給電が切れる場合、カメラドーム内に「結露」が発生しやすくなります。

結露が発生した場合、カメラを分解する必要がありますため、交換対応とさせていただきます。
その場合、掛かる諸経費は請求させて頂くことになりますので、ご了承下さい。

夜間撮影が不要な場合は、ビューアの「タイマー」設定にて、撮影する時間を設定できます。
詳細は、「6」のFAQサイトより、「タイマー設定」でご確認ください。